

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ

(Приложение к Федеральным правилам использования воздушного пространства Российской Федерации ФП ИВП-138 от 11 марта 2010 г.)

180° – 359°	ИСТИННЫЙ путевой угол		0° – 179°
	и т.д.		
		530	
	510		
		490	
	470		
		450	
	430		
	RVSM		410
390	400	390	
	380	370	370
350	360	350	
	340	330	330
310	320	310	
	300	290	290
280			270
Верхнее воздушное пространство			
	260		250
	240		230
	220		210
	200		190
	180		170
	160		150
	140		130
	120		110
	100		090
	080		070
	060		050
	040		030
	020		010
Нижнее воздушное пространство			

